



DENXOR

Desincrustante General

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Especificaciones de producto:

pH: 1.5 - 2.5

Densidad: 1.220-1.240 g/cm³

Color: Amarillo

Aspecto: Líquido transparente.

Fórmula cualitativa:

Ácido inorgánico > 30%

Presentación:

Garrafa 5L



Memoria descriptiva

Limpiador desincrustante ácido concentrado indicado para la eliminación de incrustaciones calcáreas y demás suciedades adheridas. Su elevado poder humectante le permite penetrar fácilmente en todos los huecos, realizando una limpieza rápida tanto en superficies lisas como rugosas. De recomendada utilización en cocinas (limpieza de paellas, cazuelas, planchas en frío), mataderos (elimina manchas de sangre), bodegas (elimina el tartrato del vino tinto en depósitos y suelos), obras (limpieza de herramientas y restos de cemento).



Modo de utilización

El producto se aplica puro o diluido en agua del 20 al 50%, en función de los restos calcáreos existentes o del tipo de superficie. Dejar actuar el producto unos minutos, frotando a continuación con un estropajo y para finalizar aclarar con abundante agua.



Consejos de seguridad

Palabra de advertencia:

Peligro

Frases H:

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Frases P:

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P103 Leer la etiqueta antes del uso.

P264 Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P501 Eliminar el contenido/el recipiente según la normativa local vigente.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

No ingerir.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD A DISPOSICIÓN DEL USUARIO PROFESIONAL QUE LO SOLICITE.

A fin de evitar riesgos para las personas o el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

ES: En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Teléfono 915 620 420

Versión: 10

Fecha de revisión: 06/05/2019